

## 施工注意事项书 (TNP01S)

### 1. 蹲便器的安装

参照蹲便器上贴附的“施工注意事项”等内容将蹲便器正确固定在地面上。注意：蹲便器给水口中心距墙的距离应在图1所示范围内。

### 2. 排水管的安装

安装排水管时, 先把水箱临时固定, 确定好排水管的方向和高度后, 用支架(支架螺丝约长34mm直径 $\phi 4.5\text{mm}$ )和给水连接件将排水管固定在地面和陶瓷上。

### 3. 水箱的安装

将陶瓷按照安装状态摆放好, 通过陶瓷安装孔位置确认不锈钢螺钉(约长59mm $\phi 5.5\text{mm}$ )的位置, 取下陶瓷用冲击钻打出不锈钢螺钉安装孔后再用不锈钢螺钉将水箱固定在墙上如图2所示。

### 4. 安装完的确认

安装结束后请试冲水3次, 确认排水管的各连接处是否漏水。

东陶中国有限公司

全国售后服务电话:

800 820 9787 (固定电话)

400 820 9787 (移动电话)

